



SABO

REMOVERDOR DE TINTA

DESCRIPCIÓN

El removedor de tinta está especialmente diseñado para una limpieza profunda de equipo de oficina; como computadoras, fotocopiadoras, impresoras, muebles, ventanas y otros. Limpia y elimina todo tipo de grasas, tintes, aceites, gomas y otras suciedades. Es un limpiador seguro para la mayoría de los plásticos que debe ser utilizado en áreas con serios problemas de limpieza, siempre use una pequeña cantidad y remueva inmediatamente para verificar alguna incompatibilidad con los plásticos.

COMPOSICIÓN:

Limpiadores aliphaticos

USOS



Para limpieza correctiva de computadoras, televisores, estéreos, fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas, cajas registradoras, máquinas de coser, ventanas, mesa, escritorios y otros.

INSTRUCCIONES

Si va a limpiar algún equipo o maquinaria, apáguelos primero. Agite bien el envase. Mantenga el aerosol de 8 a 10 pulgadas de la superficie que limpiará, hágalo moderadamente para no producir excesos. Déjelo actuar por 30 segundos (verifique siempre su compatibilidad con los plásticos) y luego séquelo con paño limpio y seco que no deje basuras. No lo aplique en áreas en donde el producto se pueda filtrar hacia los componentes electrónicos, para estos casos desarme el equipo y límpielo por piezas. Después de la limpieza aplique la espuma limpiadora para que quede un brillo duradero.

PRECAUCIÓN:

Producto inflamable

No rocíe en los ojos.

No ingiera.

No induzca al vómito.

No exponga a temperaturas superiores a 120°F/49°C.

Utilizar únicamente en áreas ventiladas.

Evite respirar sus vapores en forma prolongada.

Evite el contacto prolongado con la piel.

No conserve la lata dentro de los vehículos cerrados, directamente bajo los rayos solares, ni cerca de cualquier fuente de calor.



