

Póliza de Garantía

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.
- 2.- En el caso que esta póliza se extravió o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	<input type="text"/>
Nombre del Distribuidor	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>
Marca	<input type="text" value="GHIA"/>
Modelo	<input type="text"/>
No. de Serie	<input type="text"/>
Fecha de Compra	<input type="text"/>
	Sello del Distribuidor

Importado por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A., de C. V.,
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, R.F.C. CVA9904266T9
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios,
puede solicitar información al 800 700 4442 o bien dirigirse a
cualquier Centro de Servicio Autorizado.

Comercializadora de Valor Agregado S.A., de C.V., cubrirá los
gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la
garantía.

GHIA®

RUGGED

Computadora Portátil (Tablet)

Estimado Usuario: antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.



Código de fabricante: **GRINV1**
ghia.com.mx

GHIA/Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, guardar en sistema de recuperación alguno ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático, de ninguna forma o mediante ningún medio, sin el consentimiento previo y por escrito de GHIA.

ATENCIÓN!

Aconsejamos que lea este manual detenidamente para obtener el mayor rendimiento de su tableta.

El presente manual contiene información de seguridad importante para el uso correcto de su tableta y así evitar accidentes.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
 2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.
- No exponga la tableta a altas temperaturas, humedad o polvo.
 - No deje expuesta la tableta al sol por largos periodos de tiempo.
 - No deje caer la tableta y evite golpear la pantalla, ya que esto puede causar daños o mal funcionamiento.
 - Apague la tableta antes de desconectarla. (Esto si está en modo de información).
 - No desarme su tableta, ni utilice solventes o anticorrosivos para limpiarla.
 - No use su tableta en entornos restringidos a equipos electrónicos (como cabinas de aviones).
 - No use su tableta mientras maneja o camina por la calle.
 - Use el puerto USB Tipo C solamente para la transferencia de información.

Antes de usarse, revise que su equipo está completamente cargado; para las dos primeras recargas de batería debe ser de 12 horas como mínimo.

Nota: Todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Usted puede hacer válida la garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicios autorizados.

*Para conocer los cambios y aperturas de nuevos Centros de Servicio GHIA, consulta la página Web en el siguiente apartado

<http://ghia.com.mx/centrosdeservicio>

Notas

Monterrey

Blvd. Diaz Ordaz
#3937 Santa María .
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel: (818) 333 3880

Puebla

Blvd. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 2304470

San Luis Potosí

Calle García Diego #129,
Col. Los Ángeles, Barrio
de Tequisquiapan
C.P. 78230
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 817 4458

Tijuana

Blvd. Tercera Oeste
#17520
Fracc. Garita Otay,
C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: 664-647-59-14

Tuxtla

3ª Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (01961) 611 1846

Zacatecas

Calle Blvd, Adolfo
Lopez Mateos #311
C.P. 98000
Zacatecas, Zacatecas
Tel: 492-922-19-53

Morelia

Gertrudis Bocanegra
#500 Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030 Pachuca De
Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Tampico

Calle No. 9 #114
Col. Jardín 20 de
Noviembre,
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel: 8331260215

Toluca

Av. Independencia
Oriente #914 Col.
Reforma y Ferrocarriles
Nacionales, C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Calle Velazquez de la
Cadena #533, entre las
calles de Av. Pino Suarez
y Jimenes, Col. Centro,
C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 1781626

Oaxaca

Caifos Ma, Bustamante
#802 Col. Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65

Querétaro

Av. Peñuelas #26
Col. San Pedrito Peñuelas,
C.P. 76148, Santiago de
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 2155616

Tepec

Calle San Luis #269
Sur, Col. San Antonio,
Entre Eulogio Parra y
Dr. Martínez, C.P. 63159
Tepec, Nay.
Tel: (311)2134626

Torreón

Av. Lerdo de Tejada
#1508 Ote.
Col. Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 7224285

Villahermosa

Avenida Periférico
Carlos Pellicer
Cámara #710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 3543 950

Asegúrese de que los elementos que se muestran a continuación se incluyen en el paquete. En caso de que un elemento falte, comuníquese con la tienda en la que adquirió este producto.

- 1 Computadora portátil (tablet)
- 1 Pluma Stylus
- 1 Cable USB Tipo C
- 1 Cable OTG USB C a USB A
- 1 Mica protectora antirreflejante
- 1 Teclado bluetooth con folder y stand
- 1 Correa de sujeción de mano
- 1 Adaptador de corriente
- 1 Manual de usuario y póliza de garantía

ESPECIFICACIONES

- Sistema Operativo Android™ 13
- Procesador Octa Core 2.0 GHz
- Memoria Almacenamiento 256GB
- Memoria RAM de 4GB
- Pantalla FHD LCD
- Resolución 1920 pixeles X 1200 pixeles
- Cámara frontal de 5 Megapixeles
- Cámara trasera de 8 Megapixeles
- WiFi de doble banda 802.11 a/b/g/n/ac
- Conectividad Bluetooth 5.2
- Entrada USB Tipo C
- Entrada para auriculares
- Batería recargable de 10 000 mAh
- Bocina integrada.
- Adaptador de corriente ca/cc
Entrada: 100V ca - 240V ca 50Hz / 60Hz 0.4A
Salida: 5Vcc 2A

GHIA se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto, ya sea por modificaciones en las especificaciones o de diseño del producto. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Centros de Servicio GHIA

Aguascalientes

Av. Fundición # 1103
Colonia Altavista,
C.P. 20040,
Aguascalientes,
Aguascalientes
Tel: (449)153 0433

Campeche

Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador:
(981) 811 1348

Cuernavaca

Av. Emiliano Zapata
#823 Local B, Plaza La
Joya Col, Tlatenango
C.P. 62170
Cuernavaca, Morelos
Tel: (777) 688 9790

Durango

Av. Felipe Pescador
Pte. #971
Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

La Paz

Melchor Ocampo #714
Colonia Centro
C.P. 23000
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

Acapulco

Miguel Lopez de
Legazpi #5 Col.
Hornos C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688-24-24

Chihuahua

Av. De las industrias
#6500 Circuito
industrial Sur bodega
#20 C.P. 31105
Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez
#958 Pte Col, Jorge
Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sinaloa,
Tel: (667) 715 7940

Guadalajara

Av. Mariano Otero
#2489, Colonia Jardines
de la Victoria C.P.
44900
Guadalajara, Jalisco.
Tel/Fax: (33) 38121413

León

Bldv. Hilario Medina
#7001, Col. San José del
Consuelo C.P. 37200
León, Guanajuato,
Tel: (477) 776 9252

Cancún

Tonina #24 Bodega 2,
Zona Industrial
Región 97, C.P. 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Colima

Calle Ignacio
Sandoval #147
Colonia Centro,
C.P. 28000
Colima, Colima,
Tel: (312) 136 1294

CDMX Taller

Av. del Taller #92
Colonia Tránsito,
C.P. 06820 Alcadía
Cuahtemoc,
Cd, de México
Tel: (55)5132 0282

Hermosillo

Av. Campeche #484
Col. Pimentel
C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

Mérida

Calle 50, Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Conmutador:
01 (999) 912 2200

PREGUNTAS FRECUENTES

No puedo pasar ningún archivo de mi computadora a la tableta

- Revise que la conexión de su equipo a la computadora sea la correcta.
- Revise que la memoria de su equipo cuente con espacio disponible en la memoria interna.
- Revise que el cable USB funcione correctamente.

BOTONES DEL EQUIPO




CARGA DE BATERÍA

Cargue su batería cuando:

- El icono de la batería indique que no hay carga.
- El sistema se apaga automáticamente al terminar la carga de la batería
- Los botones no responden

CONEXIÓN A PC

Utilice el cable USB Tipo C para conectar su tableta con la computadora. Para realizar esta conexión, primero encienda su tableta y conecte el cable del extremo USB a su computadora y del lado USB Tipo C a su tableta, después seleccione el equipo que aparecerá en la parte izquierda de la pantalla de su tableta. Por último, seleccione la opción de unidad de almacenamiento masivo.




PANTALLA PRINCIPAL

Después de encender su tableta podrá ver la pantalla principal. En esta, usted puede administrar la cantidad de íconos que quiere que aparezcan en la pantalla principal: Presione cualquier ícono por más de tres segundos y todos se volverán un poco más grandes, esto indica que podrá arrastrar el ícono a cualquier posición de la pantalla. Para borrar algún ícono, arrástrelo al basurero que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Una vez que este se encuentre rojo, libere el ícono y éste se borrará.

AJUSTES

Seleccione el ícono de ajustes  y entrará al menú de ajustes. Aquí encontrará los ajustes rápidos de la tableta tal como la conexión a Wi-Fi o el encendido de Bluetooth.



PREGUNTAS FRECUENTES

Mi equipo no enciende

- Revise que su equipo cuente con carga en la batería.
- Conecte a la corriente eléctrica su equipo y vuelva a intentar encender su equipo.
- Si después de haber realizado los pasos anteriores su equipo no enciende, llame al 800 700 4442 o contacte a su centro de servicio más cercano.