



PERFECT CHOICE.

Festa Ultimate

Bocina Inalámbrica Bluetooth

Guía de Usuario | PC-113232

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 5 Vcc 2 A
- Tamaño del cono: 4" (10.04 cm) x 2
- Conectores: USB tipo C (carga) 3,5 mm (aux) 6,3 mm (mic)
- Entradas memoria: micro SD (TF) USB
- Versión Bt: 5.3
- Perfiles soportados: AVRCP A2DP
- Alcance: 10 m
- Batería interna: 2400 mAh
- Duración en reproducción: 6 h
- Potencia: 4000W PMPO – 20W RMS

Funcionamiento

CONTENIDO

- 1 Bocina portátil
- 1 Micrófono alámbrico
- 1 Cable USB de carga
- 1 Guía de usuario



Sincronizar el PC–113232

- Coloca tu bocina y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia y enciende tu bocina.
- Enciende tu bocina con el botón del panel frontal y escucharás un tono, significa que entrara automáticamente en modo de conexión bluetooth y quedará en espera.
- Habilita la conectividad bluetooth de tu dispositivo a vincular, ya sea teléfono móvil, tableta o computadora. Selecciona “buscar” y ve a la lista de dispositivos encontrados.
- Selecciona tu bocina en la lista de dispositivos encontrados, esta se mostrará con el nombre “FESTA ULTIMATE”



Una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía.

MICRÓFONO EFECTO DE ECO

Presiona rápidamente dos veces el botón de **II** / **▶** para habilitar / deshabilitar la función de eco en la voz.

USB/TF CARD

Inserta una memoria USB o TF en el puerto de tu bocina, escucharás un tono indicando que el modo de reproducción ha cambiado. Utiliza los botones del panel frontal para controlar la reproducción.

FM RADIO

Para el escaneo e identificación de las estaciones de radio FM, presiona el botón **▶** / **SCAN** (iniciar y pausar) y dará comienzo automáticamente. Para ir a la siguiente estación de radio mantén presionado el botón **▶▶** / **V+** (adelantar canción) durante un segundo. Para regresar a la estación de radio anterior mantén presionado el botón **◀◀** / **V-** (regresar canción) durante un segundo.

LED LIGHT MODE

Tu bocina cuenta con 9 diferentes de modos de iluminación RGB. Presiona brevemente el botón "LED" para cambiar entre diferentes estos modos, o mantén presionado para apagar y encender las luces.

TWS

Esta función te permite conectar dos bocinas del mismo modelo al mismo tiempo a tu dispositivo, ya sea Smartphone, tableta o computadora, y de esa manera escucharás tu música con sonido estéreo en ambas bocinas.

Primero, enciende ambas bocinas y asegúrate que están en modo emparejamiento, luego elije cualquiera de ellas y mantén presionado el botón "MODE" durante varios segundos; Escucharás un sonido o tono tipo "Ding ~" que indicará que las dos unidades se han emparejado correctamente.

IMPORTANTE: Antes de emparejar, asegúrate de que ninguna de las bocinas está conectada con ningún dispositivo.

CARGA DE LA BATERÍA

Conecta el cable USB en el puerto de carga indicado arriba (panel), y conecta el otro extremo de tu cable a un adaptador de corriente de 5Vcc. El indicador LED en el panel se encenderá cuando la unidad se esté cargando.



El tiempo máximo de carga es de 4 Hrs, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo.

No exponga el dispositivo en temperaturas altas.

No use este aparato cerca del agua o superficies húmedas.

La carga máxima depende de la frecuencia de uso.

Aplica exclusivamente para DEFECTOS de fabricación, NO APLICA para daños por mal uso, quebraduras o roturas de cualquier tipo

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Sello: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes #1155, Col. Santa Anita CP 45600 Tlaquepaque, Jalisco. R.F.C. MCH-920810-FE6