



Bosch LBC3080/11 alarma o accesorio para detector

Bosch LBC3080/11, Bosch, LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 y LHM0626/00., Blanco, 87 mm, 14.7 cm, 360 g

SKU: LBC3080/11

Información Técnica

Marca: **Bosch**

Aspectos destacados

En un incendio, la cavidad del falso techo puede permitir que el fuego o el humo se extiendan por el edificio. Para evitar que el fuego entre en esta cavidad a través del altavoz de techo, puede instalarse una cúpula ignífuga de acero LBC3080/11. Se monta en el conjunto del altavoz con cuatro tornillos autorroscantes que se suministran con la cúpula ignífuga. La cúpula ignífuga dispone de orificios para dos pasacables (suministrados) y dos prensaestopas (PG-13).

Esta cúpula ignífuga solo se puede utilizar con los altavoces de techo: LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 y LHM0626/00.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Profundidad: 87 mm
Diámetro: 14.7 cm
Peso: 360 g
Características
Compatibilidad de marca: Bosch
Productos compatibles: LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 y LHM0626/00.
Color del producto: Blanco

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/676012/bosch-lbc308011-alarma-o-accesorio-para-detector>