



Bosch LBC3081/02 alarma o accesorio para detector

Bosch LBC3081/02, Bosch, Rojo, 157 mm, 70 mm, 360 g, 1 pieza(s)

SKU: LBC3081/02

Información Técnica

Marca: **Bosch**

Color del producto: **Rojo**

Aspectos destacados

Durante un incendio, el falso techo en el que están instalados los altavoces puede permitir que las llamas se extiendan por un edificio. Para evitar que el fuego entre en el falso techo a través del altavoz, el altavoz de montaje en techo puede incluir una cúpula ignífuga (LBC 3081/02). Esta cúpula ignífuga opcional se engancha en el anillo de montaje mediante tres muelles de hoja antes de introducir el altavoz. Para más comodidad, un cable de seguridad de la cúpula ignífuga permite al instalador colgar la unidad del altavoz temporalmente durante la instalación. Este cable también proporciona seguridad tras la instalación. La cúpula ignífuga dispone de orificios para dos prensacables (suministrados) y dos racores (PG 13). Esta cúpula sólo se puede utilizar con el altavoz de techo LBC 3086/41.

Especificaciones

Características
Compatibilidad de marca: Bosch
Color del producto: Rojo
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 157 mm
Largo del paquete: 70 mm
Peso del paquete: 360 g
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/532999/bosch-lbc308102-alarma-o-accesorio-para-detector>