



SFire SFWST802 expansor de zona de alarmas y salidas

SFire SFWST802, Expansor de la zona de alarma, 0 - 49 °C, Blanco, Honeywell and PRO4GLTEM Panels, 6 V, 105 mm

SKU: SFWST802

Información Técnica

Marca: **SFire**

Tipo de producto: **Expansor de la zona de alarma**

Aspectos destacados

Está diseñado para tomar hasta 8 contactos cableados normalmente cerrados y convertirlos en 8 zonas inalámbricas independientes. Este producto es ideal para tomas de control de paneles o donde los contactos están precableados pero no en una ubicación ideal para el panel de control. Dado que funciona al 100% con baterías, se puede colocar prácticamente en cualquier lugar para simplificar la instalación. Para dispositivos que requieren energía (es decir, detector de movimiento) se requiere una fuente de alimentación separada. Puede ser el panel de control existente o una fuente de alimentación independiente capaz de proporcionar la energía adecuada..

Especificaciones

Características
Tipo de producto: Expansor de la zona de alarma
Número de zonas: 8
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 49 °C
Color del producto: Blanco
Cantidad: 1
Productos compatibles: Honeywell and PRO4GLTEM Panels
Control de energía
Voltaje: 6 V
Peso y dimensiones
Ancho: 105 mm
Profundidad: 20 mm
Altura: 90 mm
Contenido del empaque
Pilas incluidas: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/646005/sfire-sfwst802-expansor-de-zona-de-alarmas-y-salidas>