

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Bosch LBC3080/11 alarma o accesorio para detector**

Bosch LBC3080/11, Bosch, LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 y LHM0626/00., Blanco, 87 mm, 14.7 cm, 360 g  
SKU: LBC3080/11

## Información Técnica

- Marca: **Bosch**

## Aspectos destacados

En un incendio, la cavidad del falso techo puede permitir que el fuego o el humo se extiendan por el edificio. Para evitar que el fuego entre en esta cavidad a través del altavoz de techo, puede instalarse una cúpula ignífuga de acero LBC3080/11. Se monta en el conjunto del altavoz con cuatro tornillos autorroscantes que se suministran con la cúpula ignífuga. La cúpula ignífuga dispone de orificios para dos pasacables (suministrados) y dos prensaestopas (PG-13).

Esta cúpula ignífuga solo se puede utilizar con los altavoces de techo: LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 y LHM0626/00.

## Especificaciones

### Características

Compatibilidad de marca: **Bosch**

Productos compatibles: **LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 y LHM0626/00.**

Color del producto: **Blanco**

### Peso y dimensiones

Profundidad: **87 mm**

Diámetro: **14.7 cm**

Peso: **360 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/676012/bosch-lbc308011-alarma-o-accesorio-para-detector>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.