

# G515 TKL

Gaming Keyboard

Clavier gaming


SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION



logitech




ENGLISH . . . . . 3  
FRANÇAIS. . . . . 6  
ESPAÑOL . . . . . 9  
PORTUGUÊS . . . . . 12




# SETTING UP

- 1 Use the cable inside the box to connect the keyboard with your PC USB port.



- 2 Download and install G HUB software to your PC/ MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features). Go to [www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)




[logitechG.com/ghub](http://logitechG.com/ghub)

# GAME MODE


Pressing the Game mode button blocks the *Windows* and *Menu* keys when pressed.

Additional keys can be blocked using G HUB software.



















# FULL KEY CUSTOMIZATION

Use FN+A to activate your KEYCONTROL, then you can start to use the Remap key you have assigned in Ghub.





# FN CONTROL

## Media Controls


 + 	Brightness Control (5 Level Rotation)
 + 	Play/Pause
 + 	Stop
 + 	Previous Track
 + 	Next Track
 + 	Mute
 + 	Volume down
 + 	Volume Up

## Lighting Brightness Control


 + 	Brightness Degree
---	-------------------

# CONFIGURATION

- 1 Utilisez le câble fourni pour connecter le clavier au port USB de votre PC.



- 2 Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/MAC pour une expérience de jeu optimale (G HUB propose un parcours d'intégration pour les fonctionnalités). Rendez-vous sur <https://www.logitechG.com/ghub>




[logitechG.com/ghub](https://www.logitechG.com/ghub)

# MODE JEU


Le fait d'appuyer sur le bouton Mode Jeu bloque les touches *Windows* et *Menu*.

D'autres touches peuvent être bloquées à l'aide du logiciel G HUB.



















# PERSONNALISATION COMPLÈTE DES TOUCHES

Utilisez FN+A pour activer le KEYCONTROL.  
Vous pouvez ensuite commencer à utiliser la touche  
Remapper que vous avez attribuée dans Ghub.





# COMMANDE FN

## Commandes multimédia

 + 	Contrôle de la luminosité (boucle de 5 niveaux)
 + 	Lecture/Pause
 + 	Arrêter
 + 	Piste précédente
 + 	Piste suivante
 + 	Couper le son
 + 	Diminuer le volume
 + 	Augmenter le volume


## Contrôle de la luminosité

 + 	Degré de luminosité
---	---------------------




# CONFIGURACIÓN

- 1 Usa el cable incluido en la caja para conectar el teclado al puerto USB de tu PC.



- 2 Descarga e instala el software G HUB en tu PC/ MAC para una experiencia de juego óptima (G HUB ofrece integración de funciones).  
Ve a [www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)




[logitechG.com/ghub](http://logitechG.com/ghub)

# MODO DE JUEGO


Al presionar el botón de modo de juego se bloquea la pulsación de las teclas de *Windows* y menú.

Es posible bloquear otras teclas usando el software G HUB.



















# PERSONALIZACIÓN TOTAL DE TECLAS

Usa FN+A para activar tu KEYCONTROL, después podrás empezar a usar la tecla de reasignación que hayas asignado en Ghub.





# CONTROL FN

## Controles multimedia


 + 	Control de brillo (Rotación de 5 niveles)
 + 	Reproducir/Pausa
 + 	Detener
 + 	Pista anterior
 + 	Pista siguiente
 + 	Silencio
 + 	Bajar volumen
 + 	Subir volumen

## Control de brillo de iluminación


 + 	Grado de brillo
---	-----------------

# CONFIGURAÇÃO

- 1 Use o cabo na caixa para conectar o teclado à porta USB do PC.



- 2 Baixe e instale o software G HUB em seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (G HUB tem uma guia de integração para os recursos). Ir para [www.logitechG.com/ghub](http://www.logitechG.com/ghub)




[logitechG.com/ghub](http://logitechG.com/ghub)

# MODO DE JOGO


Pressionar o botão Modo de jogo bloqueia as teclas *Windows* e *Menu* quando pressionado.

Teclas adicionais podem ser bloqueadas usando o software *G HUB*.








# PERSONALIZAÇÃO COMPLETA DE TECLAS

Use **FN+A** para ativar o **KEYCONTROL** para poder começar a usar a tecla de remapeamento atribuída no Ghub.




# CONTROLE FN

## Controles de mídia

	Controle de brilho (rotação de nível 5)
	Reproduzir/Pausar
	Interromper
	Faixa anterior
	Próxima faixa
	Sem áudio
	Diminuir volume
	Aumentar volume

## Controle de brilho da iluminação

	Nível de brilho
---	-----------------



©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002481 002