


# ACTECK

ELITE  
SERIES




## GLEE PURE AP70

Bocina Inalámbrica Bluetooth  
Wireless Bluetooth Speaker


AC-936385

## Botones

---



- ⏻ Encendido / Apagado / Sincronización TWS
- M Botón Modo para cambiar entre TF y modo auxiliar.
- ▶|| Play / Pause
- ▶| Volumen + / Next
- ◀| Volumen - / PREV
- 💡 Control luz LED




\* Conecte el cable tipo C a la bocina y el otro extremo a un adoptador de corriente o puerto de carga ( 5 Vcc 1 A)

\* El indicador LED situado junto al puerto de carga permanecerá rojo durante la carga, cuando este cargado en su totalidad cambiará a un rojo más

\* Después de la carga, desconecte el cable cargador. Mantener conectado por largos periodos de tiempo pueden deteriorar la batería.

## Bluetooth


- .....
1. Mantenga presionado  el botón de encendido durante 2 segundos.
  2. Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth.
  3. Buscar "**AP70**" en su dispositivo bluetooth, cuando se empareja una voz lo indicará.


La siguiente vez que lo utilice con el mismo dispositivo en automático se enlazará


## TWS

.....

NOTA: Es importante mencionar que previo al emparejamiento , primero es necesario eliminar la conexión entre el dispositivo y la bocina.



1. Encender dos bocinas del mismo modelo al mismo tiempo.
2. Presionar dos veces  el botón Encendido hasta escuchar "Thunk" lo que indicará que la conexión entre ambas bocinas se realizó de forma exitosa.



Bocinas	Cantidad	2 internas
	Medida	40 mm
	Frecuencia	1 kHz - 18 kHz
	Sensibilidad	90 dB
	Potencia RMS	60 W RMS
	Impedancia	4 $\Omega$
Subwoofer integrado	Frecuencia	100 Hz - 256 Hz
	Impedancia	8 $\Omega$
Batería		Recargable de 12000 mAh
Alimentación		5 Vcc 2.5 A
Conexión		USB tipo C
Iluminación	Color	ROJO / AZUL / VERDE / MORADO AMARILLO / NARANJA
	Modos	6 modos diferentes de iluminación

### Advertencias

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos y suaves.

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido.

Rango de alcance: 10 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



Atención a cliente:  
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

**www.acteck.com**

f ActeckMexico | @ Acteckmx