


ACTECK.

ELITE
SERIES



INSPIRE TREK TI737

Teclado Inalámbrico


AC-940122/AC-940139

¡Gracias por adquirir nuestro teclado inalámbrico!
A continuación, encontrarás las instrucciones para configurarlo y comenzar a usarlo fácilmente.

Contenido del Paquete:

- 1 Teclado inalámbrico
- 1 Cable USB (para conexión alámbrica y carga)
- 1 Dongle USB 2.4 MHz (para conexión inalámbrica)


Diagrama del Teclado:



1. Bluetooth/Apagado/2,4 MHz
2. LEDs Indicadores de estado.
3. Luz indicadora de bloqueo de mayúsculas.
4. Luz indicadora de bloqueo numérico.
5. Luz indicadora de coincidencia de Bluetooth.
6. Puerto de carga tipo C.

Paso 1: Conexión Inalámbrica con Dongle 2.4 MHz

1. Conecte el cable USB al teclado para cargar su batería interna.
2. Una vez cargada la batería desconecte el cable y abra la tapa de la batería, saque el Dongle USB 2.4 MHz.
3. Inserte el Dongle USB 2.4 MHz en un puerto USB disponible en su computadora.



Paso 2: Conexión Inalámbrica con BT

Cómo emparejar el teclado:

1. Cambie el Switch al modo Bluetooth y presione FN+  (presione prolongadamente más de 3 segundos) para ingresar al modo de búsqueda Bluetooth, la luz indicadora parpadea rápidamente.
2. Busque dispositivos bluetooth con el nombre teclado bluetooth.
3. Después de encontrar el nombre del bluetooth, haz clic en emparejar para completar la conexión. Después de que la conexión sea exitosa, la luz indicadora de emparejamiento dejará de parpadear.

Cómo cambiar el sistema:

1. Cambio de sistema



Paso 2: Funciones Multimedia

	Windows	Android	Mac
FN+F1	brightness-	brightness-	brightness-
FN+F2	brightness+	brightness+	brightness+
FN+F3	Multi-screen display	menu	Multi-screen display
FN+F4	search	search	search
FN+F5	Voice assistant	Voice Assistant	Siri
FN+F6	Lock screen	Lock screen	Lock screen
FN+F7	last song	last song	last song
FN+F8	Play / pause	Play / pause	Play / pause
FN+F9	next song	next song	next song
FN+F10	mute	mute	mute
FN+F11	volume-	volume-	volume-
FN+F12	volume +	volume +	volume +
FN + De lete	FN lock	FN lock	FN lock

Características

Admite hasta 5 dispositivos en contacto al mismo tiempo.

Compatible con Mac-Windows-Android-iOS Admite hasta 4 sistemas en el mismo teclado.

Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas.

Puede durar más de 70 horas después de una carga completa.

La luz roja de bajo voltaje parpadea.

La luz roja de carga está siempre encendida/completamente verde

La luz siempre está encendida.

Advertencias

Lea las siguientes advertencias de seguridad antes de usar los dispositivos.

- No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Rango de alcance: 8 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas.
- Rango de Frecuencia: 2.4 MHz

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Ganancia de antena 0 dbi.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



Si tienes una duda o comentario
de nuestro producto visita:

www.acteck.com

f ActeckMexico | **@** Acteckmx