

Vorago®




AIRE COMPRIMIDO
ELÉCTRICO AIR-100

Guía rápida / Quick guide

ESPAÑOL

CONOCE TU AIRE COMPRIMIDO ELÉCTRICO

1. Luz LED
2. Ajuste de potencia 50/70/90w
3. Indicador de carga 25/50/75/100%
4. Interruptor de encender/apagar
5. Puerto de carga Tipo-C



INSTRUCCIONES DE USO

Agota la batería para el primer uso. Finalmente, cárgalo con cable tipo C.

ENCENDER Y APAGAR

Coloca el interruptor (4) hacia arriba para encender. Coloca el interruptor (4) hacia abajo para apagar.

LUCES INDICADORAS DE CARGA

Si el AIR-100 se está cargando, las luces indicadoras de carga parpadean en azul.

Si el AIR-100 está completamente cargado, las 4 luces indicadoras de carga estarán en azul fijo.

INDICADOR DE BATERIA

4 luces encendidas, 100% de batería.

3 luces encendidas, 75% de batería.

2 luces encendidas, 50% de batería.

1 luz encendida, 25% de batería.

4 luces parpadeando, la batería está en estado de bajo consumo y puede apagarse en cualquier momento.

INDICADOR DE LUZ DE MARCHA

El valor predeterminado de la potencia de marcha es 1* al encender, luego presiona el botón (2) para cambiar a la velocidad a 2*, presiona nuevamente para cambiar la velocidad al 3*.


La luz (1) parpadea durante 0.3s, indicando la potencia en 3*.

Parpadea 0.75s, lo que indica la potencia en 2*.


Parpadea 1.5s, lo que indica la potencia en 1*.

(La AIR-100 no funciona mientras se carga).

FUNCIONES



1.- Instalar la boquilla de soplado en el cabezal del AIR-100



2.- Limpiar el polvo del teclado



3.- Sopla el fuego con más fuerza mientras acampas.



3.- Está equipado con una boquilla para inflables.



5.- Puede inflar colchones de aire.

CÓMO UTILIZAR EL VACÍO



2.- La boquilla podría aspirar bolsas



1.- La boquilla Podría aspirar el colchón inflable

FICHA TÉCNICA

Línea de entrada	5Vcc 3A
Alimentación	USB Type-C
Potencia	50w / 70w / 90w
Tiempo de trabajo	30 / 20 / 15 min
Material	ABS
Tiempo de carga	2h
Batería	3.7V 2000mAh x 3
Tamaño	19.7 x 19.8 x 6.8 cm
Peso	452g

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, e-movilidad, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	36 Meses*

Póliza de garantía Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Aire comprimido eléctrico	Sello del distribuidor
Modelo: AIR-100	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Aldalía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2




vorago *live* .com

ENGLISH

KNOW YOUR ELECTRIC COMPRESSED AIR

1. LED light
2. Power adjustment 50/70/90w
3. Charge indicator 25/50/75/100%
4. Switch button
5. Type-C Port



INSTRUCTIONS FOR USE

Then, use up the battery for the first use. Finally, charge it with type-C cable

POWER ON AND OFF OPERATIONS

Flip the switch (4) up to turn on.
Flip the switch (4) down to turn off.

INDICATOR LIGHTS IN CHARGING

If AIR-100 is in charging, the charge indicator lights flash blue.

If AIR-100 is in the fully charged, then 4 lights of the charge indicator lights are in steady blue.

BATTERY INDICATOR

4 lights on, 100% battery.

3 lights on, 75% battery.

2 lights on, 50% battery.

1 light on, 25% battery.

4 lights flashing, the battery is in low power status, and it might be shut down at any time.

GEAR LIGHT INDICATOR

The default running power is 1* when power on, then press the button (2) to change the speed to 2*, press again to change the speed to 3*.


The light (1) flashes for 0.3s, indicating the power at 3*.

It flashes 0.75s, indicating the power at 2*.

Flashes 1.5s, indicating the power at 1*.

(AIR-100 does not work while charging.)


FUNCTIONS



1.- Install the blow nozzle on the head of AIR-100



2.- Clean the dust of keyboard



3.- Blow the fire more vigorously while camping.



4.- It is equipped with an inflatable nozzle.



5.- You can inflate the air bed.

HOW TO USE VACUUM



1.- The nozzle could vacuum bags.



2.- The air bed exhaust nozzle could vacuum the air bed.

DATA SHEET

Input	5Vcc 3A
Power Supply	USB Type-C
Power	50w / 70w / 90w
Working Time	30 / 20 / 15 min
Material	ABS
Changing time	2h
Battery	3.7V 2000mAh x 3
Size	19.7 x 19.8 x 6.8 cm
Weight	452g

ENGLISH

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, e-mobility, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	36 Months*
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	36 Months *

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Air Duster	Dealer stamp
Model: AIR-100	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

Exclusions

This warranty is valid in the following cases:
a) When the product had been used in conditions other than normal.
b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.- Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.- Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. (33) 3044 6666	Importadora Global Rida S.A. de C.V. Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX RFC: IGR1510164C2
---	--