



AUD-331

Audífonos manos libres


V0.0/1218v

Lee cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Por favor, consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Antes de usar los audífonos, asegúrate de que el volumen de tu equipo esté moderado. Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- Evita utilizar los audífonos mientras realizas alguna actividad que requiera tu atención. Es peligroso incrementar demasiado el volumen, al no poder oír los sonidos del exterior.
- No uses ni almacenes los audífonos en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialos, con un paño suave y seco o con un cepillo de limpieza, muy suavemente.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.

DESCRIPCIÓN



MODO DE USO

1. Conecta los audífonos en la entrada 3,5 mm de tu dispositivo.



2. Ponte los audífonos



R (para oreja derecha) y L (para la oreja izquierda)

🎵 Reproducción de música*	☎ Manos libres*
<ul style="list-style-type: none"> Iniciar / Pausar reproducción Presiona una vez Cambiar a la siguiente pista Presiona dos veces rápidamente Cambiar a la pista anterior Presiona tres veces rápidamente 	<ul style="list-style-type: none"> Contestar presiona una vez Colgar presiona una vez Rechazar Mantén presionado

*Estas funciones pueden variar dependiendo del modelo y la versión de sistema operativo de tu dispositivo móvil.

ESPECIFICACIONES

Audífono

Respuesta en frecuencia: 20 - 20 000 Hz

Unidad: 10 mm

Impedancia: 32 Ohms

Sensibilidad: 105 ± 3 dB a 1 kHz

Potencia máxima: 7 mW

Micrófono

Sensibilidad: -58 dB ± 3 dB

Frecuencia de respuesta: 30 Hz - 16 kHz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



AUD-331

Hands-free earphone

V0.0/1218v

Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction. The info in this manual is shown as reference. Consult our website www.steren.com to obtain the current version of this manual.

CAUTIONS


- Before to use it, ensure that the volume level is low, The high sounds may cause damages in your ears.
- Avoid use the earphones while you do any activity. It's dangerous increase the volume level, may you can't ear external sounds.
- Don't use or store the device in places where exist water or splashes.
- Always use a soft and dry cloth to clean it.
- This device is not designed for be using by people (including children) with physical capacities, sensorial or mental reduced, or they don't have the necessary experience or knowledge.
- The children should be supervised to ensure that don't use it like a toy.

DESCRIPTION

Left earphone

Right earphone

3.5 mm connector



HOW TO USE

1. Connect the earphones into the 3.5 mm input of your device.

2. Put you the earphones



R (to right ear) and L (to left ear)

🎵 Playback Music*	☎ HandsFree*
<ul style="list-style-type: none"> Play / Pause Press once Next track Press twice quickly Previous track Press 3 times quickly 	<ul style="list-style-type: none"> Answer press once Hang up press once Reject Press and hold

*This functions may vary according with the OS of your device.

SPECIFICATIONS

Earphone

Frequency response: 20 - 20 000 Hz

Driver unit: 10 mm

Impedance: 32 Ohms

Sensitivity: 105 ± 3 dB @ 1 kHz

Maximum power outout: 7 mW

Microphone

Sensitivity: -58 dB ± 3 dB

Frequency response: 30 Hz - 16 kHz

Specifications may change without previous notice