



ESPAÑOL


ÁNGULO CORRECTO PARA ESCANEO

Mantén un ángulo inclinado entre el escáner y el código de barras para lograr una lectura óptima.

Al tratar de escanear un código a 90 grados existe la posibilidad de que marque error.

El escáner debe cubrir por completo el código de barras de lo contrario, pueden ocurrir errores.

La distancia ideal de lectura es de hasta 15 centímetros al código impreso.



BARCODE SCANNER

ESCANER DE CÓDIGO DE BARRAS

Guía rápida / Quick guide

CONECTA TU ESCANER USB

Conecta el cable del escaner, a la interfaz USB del ordenador (computadora)

Abre el programa y valida que sea compatible con el lector.

Al encender, el lector detonará doble bip, indicando que está listo para escanear. Encenderá luz led en parte superior. Al presionar el gatillo (clic) el escáner se activará en modo búsqueda. Una vez encontrando la información, hará un bip y encenderá nuevamente la luz led superior


CONFIGURACIÓN



Add Code ID



Language Settings



FICHA TÉCNICA

Adaptador	
Voltaje: 5V cc 1A	
Conector: USB	
Iluminación: Láser 650 nm	
Resolución: 4,000	
Distancia de escaneo: 10 mm - 600 mm	
Material: ABS+PVC+PC	
Vida útil: 100,000 veces	
Peso: 121g	
Medidas: 167 x 65 x 97mm	Largo del cable: 170 cm
Velocidad: 100 lecturas / segundo	
Compatibilidad: EAN/JAN-13, JAN-8, EAN/GSL/UCC-128 Auto, Código 25 intercalado, standard, Código 39, FullASCI, Código 32, Código 93 FullASCI, Código 128, Codabar, MSI, UPC-A, UPCEO, Código 11.	

Precauciones de seguridad

No uses el producto con un cable en mal estado esto podría ocasionar un mal funcionamiento o producir una descarga eléctrica.

- Procura no derramar líquidos sobre el producto, ya que podría ocasionar un mal funcionamiento o producir una descarga eléctrica.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, e-movilidad, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Minibay	
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	36 Meses*

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso incluido en el producto.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Póliza de garantía Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Lector de código de barras 1D	Sello del distribuidor
Modelo: BCS-201	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el período original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso incluido en el producto.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. (33) 3044 6666	Importadora Global Rida S.A. de C.V. Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX RFC: IGR1510164C2
---	--




CORRECT ANGLE FOR SCANNING

Maintain a beveled angle between the scanner and the barcode for optimal reading.

Trying to scan a code at 90 degrees has the possibility of an error.

The scanner must completely cover the barcode otherwise errors may occur.

The ideal reading distance is up to 15 centimeters from the printed code.



CONNECT YOUR USB SCANNER

When turned on, the reader will detonate a double beep, indicating that it is ready to scan. It will turn on the LED light at the top. Pressing the trigger (click) will activate the scanner in search mode. Once the information is found, it will make a beep and turn on the upper LED light again.


SETTING



Add Code ID



Language Settings



DATA SHEET

Adapter	
Voltage: 5V cc 1A	
Connector: USB	
Light source: Laser 650mm	
Resolution: 4,000	
Scanning distance: 10 mm-600 mm	
Material: ABS+PVC+PC	
Useful life: 100000 times	
Weight: 121g	
Size: 167 x 65 x 97mm	Cable length: 170 cms
Speed: 100 readings/second	
Compatibility: EAN/JAN-13, JAN-8, EAN/GSL/UCC-128 Auto, Código 25 intercalado, standard, Código 39, FullASCII, Código 32, Código 93 FullASCII, Código 128, Codabar, MSI, UPC-A, UPCE0, Código 11.	

Safety warnings

- Do not use the product with a damaged cord, this could cause malfunction or cause electric shock.
- Be careful not to spill liquids on the product, as this could cause it to malfunction or produce an electric shock.
- Use of this device in conditions other than normal may cause electric shock.

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, e-mobility, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	36 Months*
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	
Computer equipment 3 years including Minibay	36 Months *
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: 1D Barcode Reader		Dealer stamp
Model: BCS-201		
Brand: Vorago		
Serial number:		
Invoice number:		
Delivery date:		

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

Exclusions

This warranty is has valid in the following cases:
a) When the product had been used in conditions other than normal.
b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.- Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.- Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. (33) 3044 6666	Importadora Global Rida S.A. de C.V. Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX RFC: IGR1510164C2
---	--