

BALMUSH
LEGEND SERIES



AEON HS999
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

BR-936934

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

1) Switch de encendido

- Mantenga pulsado el interruptor durante 2 segundos para encender los auriculares: el indicador de encendido se iluminará en azul durante 1 segundo.
- Mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 3 segundos para apagar los auriculares. El indicador de encendido se ilumina en rojo fijo durante 1 segundo.
- Haga doble clic en el interruptor de encendido para cambiar al modo 2.4G/Bluetooth.
- Cuando se conecta el cable de 3.5 mm, los auriculares se apagan automáticamente y pasan al modo con cable. Nota: No se puede encender en estado cableado o cargado.
- Conexión 2.4 MHz: Coloque el dongle 2.4 MHz en el puerto USB del dispositivo y conéctate automáticamente después de encender el auricular.
- Conexión Bluetooth: No introduzcas el dongle 2.4 MHz en el terminal del dispositivo, y el auricular buscará automáticamente el dispositivo al encenderlo.
- Cuando el modo 2.4 MHz Bluetooth esté conectado, haga doble clic en el botón de encendido para cambiar al modo Bluetooth 2.4 MHz (La premisa para cambiar al modo 2.4 MHz es que el dongle esté enchufado).
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica.
- Inserte el cable de 3.5 mm en el auricular en cualquier modo, se apagará automáticamente y cambiará al modo con cable.

2) Interruptor de luz RGB

- A. Pulse el interruptor de la luz para encenderla y manténgalo pulsado durante 3 segundos para apagarla (modo de última luz por defecto).
- B. Pulse el interruptor de la luz y cambie los ciclos según los modos de luz RGB, colorido y monocromo).
(Apagar automáticamente la luz cuando la batería está baja)

3) Switch de sonido

A. Arriba/Siguiente:

Mueva la palanca arriba/abajo para reproducir la pista anterior/siguiente

B. Volumen +/- :

Empuje la palanca hacia arriba/abajo durante dos segundos para subir/bajar el volumen (se oirá un sonido "thunk" cuando el volumen esté al máximo o al mínimo)

C. Pausa/Continuar reproducción:

Se pulsa el botón de la palanca para pausar y, a continuación, se pulsa para reproducir.


4) Switch del micrófono

Micrófono encendido/apagado: Pulsa el interruptor del micrófono para encenderlo o apagarlo.

Responder/ finalizar una llamada: Haz doble clic en el interruptor del micrófono para responder/colgar una llamada.

5) Aviso de bajo consumo

Cuando los headset detecten batería baja, aparecerá el tono de aviso de bajo consumo y la luz RGB se apagará automáticamente. El tono de aviso de bajo consumo aparecerá una vez cada 5 minutos, y el indicador parpadeará dos veces cada tres minutos cuando se ponga rojo. Cuando la batería llegue a su límite el auricular se apagará.



Apagado inteligente: El auricular se apagará automáticamente después de 5 minutos sin conectarse a ningún dispositivo.

Indicador de encendido rojo fijo durante 1s.

Reposo inteligente: Después de que el auricular se enfrente al dispositivo, se apagará automáticamente si no hay entrada de audio en 30 minutos. Indicador de encendido rojo fijo durante 1s.

Carga: Enchufa el cable de carga de USB-A a USB-C en el puerto de carga USB-C situado en el lado derecho de los auriculares. La luz roja permanece encendida. Cuando la luz es azul significa que está cargado y entonces puedes desenchufar el cable de carga.

Características

Producto	Headset
Modelo	BR-936934
Material	ABS
Color	Negro
Dimensiones	215x190x92 mm
Peso	330 g
Compatibilidad	Windows, Mac, Android, Xbox, Switch, PS4, PS5 (excepto BT)

Características técnicas

Chipset	Action2831p	
Imán	NdFeB	
Bocinas	Potencia	20 W
	Diámetro	50 mm
	Sensibilidad	115dB±3dB At 1KHz / 0.126 V / 1mW
	Impedancia	32 Ω ±15%
	Frecuencia de respuesta	20, 000 Hz
Sonido	Modo	HiFi
	Canales	7.1
	Audio de Alta fidelidad (HiFi)	NA
	Cancelación de ruido (ANC)	NA
Micrófono	Modo	Omnidireccional
	Sensibilidad	-42±3dB
	Impedancia	50Hz - 10000Hz
	Frecuencia de respuesta	2200 KΩ
Alámbrica	Conector	Jack 3.5 mm
	Cable	1.8 m
Inalámbrica	Bluetooth	5
	Distancia de conexión	10 mts
Batería	Tiempo de carga	3 horas
	Tiempo de duración	26 horas
Características eléctricas	5 Vc.c. 1000 mA / Conector tipo C	

Precauciones

- No usar ni almacenar los audífonos en lugares con agua o humedad
- Evitar golpear o dejar caer el equipo
- No jalar el cable para desconectarlo por que puede dañarlo
- Mantén el equipo lejos de entornos con temperaturas extremas
- Evite que el mouse este cerca de fuentes magnéticas
- No deseche este o cualquier equipo electrónico en tiradores de basura. Coloque el producto electrónico en los lugares correctos de tratamiento de basura electrónica para su reciclado.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- 2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Atención a cliente:
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

 BalamRush |  BalamRush_mx

