

KSP-350

Vorago®

BOCINA BT 350

Fiesta a todo color

La bocina karaoke de 8 pulgadas, KSP-350 de Vorago, no solo ofrece un sonido potente y nítido, sino que también multiplica la diversión con su iluminación RGB dinámica y efectos de flash disco para transformar cualquier espacio en una pista de baile.



FIESTA

A TODO COLOR

KSP-350 | BOCINA BLUETOOTH
KARAOKE

Características Sobresalientes



Flash Disco



Bocina 8"



Micro SD

1800mAh

Hasta 5h
de música



3.5mm
+ USB-A



BT 5.3



Mikrófono recargable
inalámbrico



TWS





Alimentación
Tipo-C



Conexión a tu medida. Vincula tus dispositivos móviles vía Bluetooth 5.3 para disfrutar una reproducción de audio sin interrupciones y con calidad superior o si lo prefieres utiliza sus entradas para tarjetas micro SD y memorias USB para reproducir música directamente desde tus dispositivos de almacenamiento. Además, puedes utilizar su entrada para cable auxiliar 3.5 mm o sintonizar tus estaciones de radio FM preferidas.

Dos son mejores que uno. Experimenta un sonido estéreo envolvente con la tecnología TWS (True Wireless Stereo), que te permite conectar dos bocinas KSP-350 simultáneamente para duplicar la potencia y la diversión.



Canta a todo pulmón. Incluye un micrófono inalámbrico recargable, para que puedas organizar sesiones de karaoke y para los duetos, puedes conectar otro micrófono alámbrico (no incluido) o incluso un instrumento musical.

Escucha mejor. Disfruta de la mejor calidad de audio gracias a su Procesador de Señal Digital de Audio (DSP) que procesa y mejora cada una de tus canciones favoritas.





Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-350


A artículo: Bocina karaoke
 Línea de entrada: 5Vcc 1A
 Alimentación: USB Tipo-C
 Conector: USB, BT 5.3, TWS, Micro SD,
 Micrófono

Alcance: 10m
 Potencia RMS: 30W
 Rango de frecuencia: 100Hz - 20 KHz
 Impedancia: 3 Ω
 Batería: 7.4V, 1800mAh


Tiempo de reproducción: Hasta 5h
 Tamaño: 270 x 270 x 335 mm
 Peso: 3.7 kg

Q'TY/Carton: 6

1. Vol +/-
2. Botón de silencio
3. Modo (BT, USB/TF, FM, TWS)
4. Canción anterior
5. Reproducir o pausar
6. Siguiente canción
7. Luz RGB
8. Vol micrófono +/-



9. Entrada de Guitarra
10. Puerto de carga
11. Vol. Guitarra +/-
12. Auxiliar 3.5
13. Puerto USB
14. Pantalla LED
15. Puerto Micro SD
16. Ajuste de ECO
17. Ranura para micrófono



*Duración de la batería calculado al 50% del volumen máximo.