

IMPORTANTE




Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre la lámpara.
- El equipo cuenta con grado de protección IP65, por lo que soporta polvo y lluvias leves. No lo expongas a chorros de agua ni lo sumerjas.
- Limpia cada elemento con un paño suave y seco.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


DESCRIPCIÓN




- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Botón de función | 5. Articulación vertical |
| 2. Sensor de movimiento | 6. Soporte |
| 3. Panel LED | 7. Panel solar |
| 4. Articulación horizontal | |

INSTALACIÓN


- 1** Fija la lámpara en un lugar donde los rayos del sol incidan directamente sobre el panel.



- 2** Utiliza un desarmador de cruz para aflojar los tornillos de las articulaciones.



- 3** Ajusta la posición de la lámpara para orientar la proyección de la luz.



- 4** Aprieta nuevamente los tornillos de las articulaciones.

MODO DE USO

Presiona el botón de función, para seleccionar el modo en que encenderá la lámpara cuando el entorno sea de oscuridad.



a) Encendido automático en intensidad alta

Presiona el botón hasta que la luz encienda en intensidad alta. En cuanto se detecte movimiento, la luz encenderá automáticamente en intensidad alta. Pasados 20 segundos sin detectar movimiento, se apagará.

b) Encendido automático en intensidad baja / alta

Presiona el botón hasta que la luz encienda en intensidad baja. En cuanto se detecte movimiento, la luz encenderá automáticamente en intensidad alta. Pasados 20 segundos sin detectar movimiento, cambiará a intensidad baja.

c) Apagado permanente

Presiona el botón para pasar por los modos de iluminación (intensidad alta y baja) hasta que finalmente la lámpara quede apagada. La lámpara permanecerá apagada.

ESPECIFICACIONES

Panel solar: 5 V --- 2 W
 Batería interna: 3,7 V --- 1 500 mA (2 x 18650)
 Flujo luminoso: > 500 lm

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
 Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
 Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00