


MANUAL DE USUARIO LPVM21U/LPVM24U

ORGANIZADOR VERTICAL



PRODUCTO	REVISIÓN
LPVM21U	3.1.1
LPVM24U	3.1.1

Lea este manual de usuario antes de usar el equipo y
consérvelo para consultarlo en el futuro.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir "el organizador" de la serie LPVM. Por favor lea este manual antes de instalar su equipo. La información aquí contenida lo ayudará en la instalación.

Recomendaciones:

- Revise el equipo y la tornillería antes de la instalación.
- Se recomienda que la instalación y armado sea llevada a cabo por 2 personas o más.

Herramienta sugerida (No Incluida):


- Llave/ratchet 7/16".

PIEZAS DEL ENSAMBLE


N° DE ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MODELO	
			NÚMERO DE PARTE	
			LPVM21U	LPVM24U
A	CUERPO	1	LPVM21U.01	LPVM24U.01
B	TAPA	1	LPVM21U.02	LPVM24U.02
C	SOPORTE	2	LPVM21U.03	LPVM24U.03



A



B




C

TORNILLERÍA

N° DE ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
		LPCV21URM.HK	LPCV24URL.HK
D	TORNILLO HEXAGONAL 1/4" X 1/2"	8	8
E	TUERCA DENTADA DE 1/4"	8	8

D




E




INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES

Realizar la instalación de los soportes (C) asegurándolos con su respectiva tornillería.
Posición de los soportes indicada a continuación:




INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR LPVM24U EN RACK EIRL5524





IMPORTANTE: La orientación de la muesca es un indicador de compatibilidad

INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR LPVM24U EN RACK EIQR3224R2




IMPORTANTE: La orientación de la muesca es un indicador de compatibilidad



INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES LPVM21U Y LPVM24U EN RACK EIRL5545



Atornillar el soporte (C) en las perforaciones del cuerpo (A) como indica el diagrama 1.1 organizador LPVM24U y diagrama 1.2 organizador LPVM21U.





IMPORTANTE: La orientación de la muesca es un indicador de compatibilidad




Atornillar sobre la perforación media del soporte (C) como se indica en el diagrama 2.1 y diagrama 2.2.

INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES LPVM21U Y LPVM24U EN RACK EIQR3245




Atornillar el soporte (C) en las perforaciones del cuerpo (A) como indica el diagrama 1.1 organizador LPVM24U y diagrama 1.2 organizador LPVM21U.



IMPORTANTE: La orientación de la muesca es un indicador de compatibilidad

INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES LPVM21U Y LPVM24U EN RACK EIQR3245



COLOCACIÓN DE TAPA EN ORGANIZADORES

