



MANUAL DE USUARIO

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.



Código de fabricante

MHCP

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (MINI PC)

GHIA / Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, guardar en sistema de recuperación alguno ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático, de ninguna forma o mediante ningún medio, sin el consentimiento previo y por escrito de GHIA.



ATENCIÓN!

Aconsejamos que lea este manual detenidamente para obtener el mayor rendimiento de su equipo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

El presente manual contiene información de seguridad importante para el uso correcto de su equipo. Le invitamos a leer cuidadosamente este manual antes de utilizarlo.

Nota: Todas las imágenes contenidas en este manual son solo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

¡Felicitaciones por su nueva Mini Pc GHIA!

Se proporciona esta guía para ayudarle a empezar rápidamente con el uso de su equipo. Lea cuidadosamente y guárdelo para futuras consultas.

Asegúrese de que los elementos que se muestran a continuación se incluyen en el paquete.

- 1 Mini PC
- 1 Adaptador de corriente
- 1 Manual de Usuario y póliza de garantía
- 1 soporte para montaje VESA
- 1 juego de montaje para HDD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Siga las medidas de seguridad mostradas a continuación, de no hacerlo sería peligroso para el equipo o usuario y anularían inmediatamente la garantía:



No derrame líquidos o exponga su Mini PC y accesorios a condiciones de humedad o excesivo calor.



No bloquee los conductos de ventilación del equipo ni impida que el aire fluya en todas las direcciones.



Se recomienda utilizar un regulador de voltaje debidamente conectado a tierra para minimizar los riesgos de un posible daño a su equipo.



El cable de poder incluido cuenta con 3 polos (positivo, negativo y tierra), el eliminar el polo de tierra expone su equipo a posibles daños eléctricos.



Las reparaciones deben realizarse en un centro de servicio autorizado por su vendedor.



No utilice solventes ni productos de limpieza que no estén diseñados específicamente para la limpieza de plásticos.



No deje caer el equipo y evite golpearlo, ya que esto puede causar daños o mal funcionamiento.



Apague su equipo antes de desconectarlo.



Este producto está diseñado para uso en interiores solamente.

Código de fabricante




MHCP

ESPECIFICACIONES

Procesador Intel® Celeron® N4020, 4 MB en caché
Frecuencia de 1.1 GHz hasta 2.8 GHz
Almacenamiento 128 GB SSD m.2 SATA
Memoria RAM 4 GB DDR4 2 400 MHz (1 bahía disponible)
Bahía para disco SATA 2.5" (6.35 cm)
Puerto ethernet GbE 10/ 100/ 1 000 Mbps
Conexión WiFi CM251 802.11 a/b/g/n/ac & Bluetooth 5.0
Puertos HDMI 1.4 x 2 y puerto VGA x 1
Puertos USB 3.0 x 3 / puertos USB 2.0 x 2
Puerto USB 3.2 Gen. 1 Tipo C x 1 (transferencia de datos únicamente)
Lector de tarjetas Micro SD
Puerto audio 3.5 mm
Dimensiones: 114.8 mm x 125.5 mm x 37 mm
Peso del equipo (sin empaque): 800 g
Entrada: 100V ca - 240V ca 50Hz / 60Hz 1A
Salida: 12V cc 3A
Sistema operativo:
Windows 11 Pro en español a 64 bits (MHCP)
Windows 11 Home en español a 64 bits (MHCP-H)



GUÍA DE INICIO



1. Botón de encendido
2. Ranura para micro SD
3. Puerto de audio
4. Puerto VGA
5. Puerto ethernet
6. Puertos HDMI
7. Entrada de alimentación
8. Puertos USB 2.0
9. Puertos USB 3.0
10. Puerto USB tipo C

Primeros pasos


Encendido:

Para iniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de arranque. La carga del sistema operativo puede tardar unos minutos.

Apagado:

Para apagar el equipo, siga los siguientes pasos:

1. De click en el icono de Windows en la parte inferior izquierda.
2. De click en el botón de apagado
3. Escoja la opción de apagar



****NOTA** (Es recomendable apagar su equipo de la manera descrita anteriormente, de otra forma, podría perder información).

Si no puede apagar el equipo de forma normal, mantenga pulsado el botón de encendido por más de 4 segundos, esto forzará el apagado del mismo.

Consejo: El dispositivo entrará en modo reposo si permanece inactivo unos minutos. Puede pulsar brevemente cualquier tecla del teclado para reactivarlo.

Encendido y apagado de la pantalla

·Pulse brevemente el botón de encendido. (El comportamiento de este botón se puede editar en la configuración del Sistema).

INSTALACIÓN EN MONTAJE DE PARED

Para instalar su equipo en el soporte de montaje VESA (incluido), es necesario seguir los siguientes pasos:


1. Atornille los 2 tornillos de montaje (incluidos) en la parte posterior del equipo.
2. Atornille la base de montaje con los 4 tornillos incluidos en el lugar donde desee montar su equipo.
3. Inserte su Mini PC GHIA en la base de montaje alineando los 2 tornillos de montaje con los 2 orificios de la base de montaje.

INSTALACIÓN DE UN DISCO PARA ALMACENAMIENTO ADICIONAL

Su mini Pc GHIA, cuenta con una bahía para añadir capacidad de almacenamiento adicional utilizando un disco HDD o una unidad de estado sólido SSD de 2.5" pulgadas (6.35 cm). Para agregarlo, basta con seguir los siguientes pasos:

Adquiera un disco duro magnético (HDD) o una unidad de estado sólido (SSD) en formato 2.5" pulgadas (6.35 cm) con la capacidad de almacenamiento que desea agregar.

1. Asegúrese de que su equipo esté completamente apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
2. Retire las 4 gomas inferiores.
3. Retire los 4 tornillos de la parte inferior con un desarmador del tamaño adecuado.



4. Con apoyo de la herramienta adecuada, retire la cubierta inferior cuidadosamente.
5. Retire los rieles incluidos utilizando un desarmador del tamaño adecuado.
6. Atornille su unidad de almacenamiento a los rieles usando los tornillos incluidos.
7. Inserte con cuidado la unidad en la ranura haciendo que la forma del conector coincida con las terminales en el disco y presionando hasta que embone completamente.
8. Atornille los rieles de su unidad a la base del equipo.
9. Inserte de nuevo la cubierta inferior, atornillela y coloque las gomas inferiores.




Nota: Esta operación debe ser realizada por un profesional o en un centro de servicio autorizado. La manipulación no autorizada pudiera invalidar la garantía.

Instalación de memoria RAM

Su Mini PC GHIA cuenta con una bahía disponible para añadir mayor capacidad de memoria RAM, soportando máximo 8 GB mediante uno o dos módulos DDR4 en formato SO-DIMM a máximo 2 400 MHz. Para instalarlo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Adquiera la memoria RAM compatible con su equipo de la capacidad que desea instalar.
2. Asegúrese de que su equipo esté completamente apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
3. Retire las 4 gomas inferiores.
4. Retire los 4 tornillos de la parte inferior con un desarmador del tamaño adecuado.
5. Con apoyo de la herramienta adecuada, retire la cubierta inferior cuidadosamente.
6. Alineé adecuadamente el módulo de memoria RAM e insértelo en la bahía correspondiente



7. Inserte de nuevo la cubierta inferior, atorníllela y coloque las gomas inferiores



Nota: Esta operación debe ser realizada por un profesional o en un centro de servicio autorizado. La manipulación no autorizada pudiera invalidar la garantía.

Usted puede hacer valida su Garantía y obtener Soporte en el domicilio del distribuidor mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros de Servicio Autorizados.

Aguascalientes

Av. Fundición #1103
Col. Altavista,
C.P. 20040,
Aguascalientes, Ags.
Tel: (449)153 0433

Campeche

Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador: (981) 811 1348

Cuernavaca

Av. Emiliano Zapata #823
Local B, Plaza La Joya Col.
Tlatenango C.P. 62170
Cuernavaca, Morelos
Tel: (777) 688 9790

Durango

Av. Felipe Pescador
Pte. #971
Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

La Paz

Melchor Ocampo #714
Col. Centro
C. P. 23000
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

Monterrey

Bldv. Diaz Ordaz #3937
Santa María .
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel: (818) 333 3880

Acapulco

Miguel Lopez de Legazpi #5
Col. Hornos
C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688 2424

Chihuahua

Av. De las industrias #6500
Circuito industrial Sur
bodega #20
C.P. 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramirez #958
Pte Col. Jorge Almada,
C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel: (667) 715 7940

Guadalajara

Av. Mariano Otero #2489
Col. Jardines de la Victoria,
C.P. 44900
Guadalajara, Jal.
Tel/Fax: (33) 3812 1413

León

Bldv. Hilario Medina #7001
Col. San Jose Del Consuelo,
C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
C.P. 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (998) 886 9090

Colima

Calle Ignacio Sandoval #147
Colonia Centro,
C.P. 28000
Colima, Colima.
Tel: (312) 136 1294

CDMX Taller

Av. del Taller # 92
Col. Tránsito, C.P. 06820
Alcaldía Cuauhtemoc,
Cd. de México
Tel: (55) 5132 0282

Hermosillo

Av. Campeche #484
Col. Pimentel
C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

Mérida

Calle 50,
Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Conmutador:
(999) 912 2200

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante #802
Col. Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: (951) 514 1065

Puebla

Blvd. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 230 4470

San Luis Potosí

Calle García Diego #129
Col. Los Angeles,
Barrio de Tequisquiapan
C.P. 78230
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 817 4458

Tijuana

Blvd. Tercera Oeste #17520
Fracc. Garita Otay,
C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: (664) 647 5914

Tuxtla

3° Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
entre 12 y 13 Sur,
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (961) 611 1846

Zacatecas

Calle Blvd. Adolfo Lopez
Mateos # 311
C.P. 98000
Zacatecas, Zac.
Tel: (492) 922 1953

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030
Pachuca De Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Tampico

Calle No. 9 #114
Col. Jardín 20 de Noviembre
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel: (833) 126 0215

Toluca

Av. Independencia Oriente
#914 Col. Reforma y
Ferrocarriles Nacionales,
C.P. 50026 Toluca,
Edo. de México.
Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Calle Velazquez de la
Cadena #533, entre Av. Pino
Suarez y Jimenes,
Col. Centro, C.P. 91700
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 178 1626

Querétaro

Av. Peñuelas No.26
Col. San Pedrito Peñuelas,
C.P. 76148,
Santiago de Querétaro, Qro.
Tel: (442) 215 5616

Tepic

Calle San Luis #269 Sur,
Col. San Antonio, entre Calle
Eulogio Parra y Dr. Martinez,
C.P. 63159 Tepic, Nay.
Tel: (311) 213 4626

Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508
Ote. Col. Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (871) 722 4285

Villahermosa

Av. Periférico Carlos Pellicer
Cámara # 710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 354 3950

Póliza de Garantía

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, para la unidad principal, contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de esta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la factura original o el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realice la venta en el lugar donde fue adquirido el producto o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.

2.- En caso de que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario

Nombre del Distribuidor

Producto

Marca

Modelo

No. de Serie

Fecha de Compra

Sello del Distribuidor

Importado por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. CVA9904266T9
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede **solicitar información al 800 700 4442** o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado.

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.