

## IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

## PRECAUCIONES

- Recarga la batería de los equipos solo de la forma recomendada en este instructivo.
- No golpees ni dejes caer los equipos.
- No uses ni almacenes los micrófonos en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- No los espongas a temperaturas extremas.
- Utilízalos únicamente en interiores.
- Desconecta y apaga los dispositivos, antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- No coloques los equipos bajo la luz solar directa, para evitar el deterioro prematuro de las piezas electrónicas.
- Evita usarlos en lugares con polvo o en un ambiente sucio. El polvo puede causar fallas en los dispositivos.
- No coloques los micrófonos en un entorno que sea demasiado frío o caliente; esto podría provocar un mal funcionamiento.
- No coloques nada sobre los equipos, para prevenir cortocircuitos o daños en el circuito.
- Evita cualquier tipo de fricción y colisión entre los equipos y objetos duros, para no causar arañazos en la superficie, caídas u otro daño al hardware.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Evita exponer los equipos a condiciones de luz solar, fuego o sobrecalentamiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen los aparatos como juguete.




La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## ESPECIFICACIONES




Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$  1 A (x USB)  
 Frecuencia de muestreo: 32 kHz  
 Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz  
 Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 kHz  
 Retraso en la transmisión: 20 ms

Batería del micrófono: 3,7 V $\overline{\text{---}}$  70 mAh  
 Batería del estuche de carga: 600 mAh  
 Distancia de transmisión: Hasta 30 m  
 Autonomía: Hasta 4,5 h

## CONTENIDO DEL EMPAQUE


Estuche	Micrófono transmisor (x2)	Receptor	Cable USB a USB-C
			

## DESCRIPCIÓN

Transmisor	Receptor	Estuche
		

## CÓMO RECARGAR LA BATERÍA

- 1 Conecta el estuche a un cargador de 5 V=== 1 A (de venta por separado).



- 2 Los indicadores del estuche se encenderán uno a uno para indicar el estado de la carga. Una vez que todos estén encendidos, desconecta el estuche del cargador.

*Al colocar los micrófonos en el estuche, el indicador de cada uno permanecerá encendido en color rojo hasta que la carga se haya completado.*

## MODO DE USO

- 1 Conecta el receptor en el puerto de tu celular<sup>1</sup>, laptop o equipo que admita entrada de audio por USB-C. *El LED de conexión comenzará a destellar en color verde para indicar que el receptor está en modo de espera.*



**Nota:** Verifica que el equipo al que conectes el receptor sea OTG, para reconocer el dispositivo.

- 2 Saca los micrófonos del estuche. *Su indicador encenderá alternadamente con iluminación azul y rojo. Se vincularán automáticamente con el receptor y el indicador quedará encendido en color verde o azul.*
- 3 Pulsa el botón para pasar de modo de Cancelación de ruido ambiental (indicador azul) a Captación de ambiente (indicador verde). Si lo pulsas 2 veces seguidas, el micrófono estará cerrado, es decir, no captará audio (indicador rojo).

<sup>1</sup>En algunos celulares, sin importar qué micrófono externo le conectes, siempre se priorizará el uso del micrófono interno en la app nativa de la cámara; si es el caso, debes configurar la entrada de audio en el micrófono externo o, si fuera necesario, instalar otra app.

Para otros equipos, esto podría solucionarse si accedes a las opciones de: Ajustes > Sonido y vibración > Otros ajustes > Grabación predefinida > Agregar, o bien en una ruta similar que funcione para agregar el sonido desde un dispositivo externo.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Micrófonos inalámbricos de solapa  
**Modelo:** MIC-9050  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**