

ESSENTIAL WIRELESS MOUSE

GUÍA DE USUARIO ESPAÑOL Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía. PC-044758 PC-044833

Instalación de la batería

- Para instalar la batería retira la tapa que se encuentra en la parte inferior del mouse
- Inserta la batería siguiendo la polaridad indicada en el compartimento.
- Vuelve a cerrar la tapa.

⚠ El producto incluye una batería "demo" para su funcionamiento inicial, debes de cambiar esta batería por una nueva.

Conexión

1. Extrae el receptor USB que se encuentra en la parte inferior del Mouse dentro de su compartimento especial de transporte.
2. Conecta el receptor a un puerto USB de tu equipo (no es necesario que apagues el equipo).
3. Automáticamente tu sistema operativo lo detectara como un dispositivo USB y empezará a instalar los controladores necesarios
4. Una vez que tu sistema termine de instalarlo te indicará que está listo para usarse La instalación puede variar dependiendo del sistema operativo pero el procedimiento es el mismo a seguir.

 **Nota:** Después de 15 minutos de inactividad el mouse entrará en modo de ahorro de energía. Para salir de este modo solo debes presionar algún botón.

Cambio de resolución

Para cambiar la resolución del mouse entre 800, 1 000, 1 200 y 1 600 debes de presionar al mismo tiempo: Botón derecho + botón izquierdo + botón de scroll durante 5 segundos.

Cuidados

- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar mal funcionamiento o la inutilización del mismo.
- Manéjalo cuidadosamente. Evita los golpes fuertes.
- Mantén tu mouse alejado de tierra y polvo
- Limpia el mouse ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de equipo electrónico.

Especificaciones técnicas

Mouse

- Alimentación: 1.5 Vcc 10 mA (1 bat AA)
- Sensor: Óptico
- Resolución: 800 / 1 000 / 1 200 / 1 600 DPI
- Método de transmisión: 2.4 GHz
- Alcance: 10 m
- Compatibilidad: Windows® XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10

Receptor

- Alimentación: 5 Vcc 100 mA
- Conector: USB

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo

Declaratoria NOM

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

PARA MÉXICO	PARA RESTO DEL MUNDO
MX, GDL y MTY 4777 0853	+52 33 3283 1500
Resto del País 01800 148 1828	+1 855 7373 246
soporte@perfectchoice.me	support@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto.

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01800 148 1828 soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO	
Producto: _____	
Marca: _____	Modelo: _____
Fecha de Compra: _____	Sello 
DATOS DEL DISTRIBUIDOR	
Nombre o Razón social: _____	
Dirección: _____	
Colonia: _____	Ciudad / Estado: _____
C.P.: _____	

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me 01800 148 1828 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 Col. Santa Anita C.P. 45 600 Tlaquepaque, Jal., México. Tel (33) 32 83 15 00; 01800 148 1828.

4-CA-38 Rev 0 23-Jul-14