

Colori



PERFECT CHOICE

Mini ratón recargable 2.4GHz + BT clic silencioso

Guía de Usuario –PC–045274, PC–045281, PC–045298

Contenido del empaque:


- 1 Ratón
- 1 Cable de carga
- 1 Receptor USB
- 1 Guía de usuario



Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

Vista general

1. Conector de carga tipo C
2. Clic izquierdo (botón)
3. Clic derecho (botón)
4. Rueda de desplazamiento (Scroll)
5. Botón de cambio de resolución DPI
6. Material antideslizante protector
7. Etiqueta de producto
8. Sensor óptico
9. Interruptor
10. Receptor / ranura para guardar receptor



Información de seguridad



Lee atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y conserva este instructivo para consultarlas en el futuro.


1. Este producto no es un juguete. Manténlo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
4. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 a 40 grados celsius. Temperaturas por debajo o por encima podrían afectar el funcionamiento.
5. Nunca intentes abrir el producto. Manipular o tocar los componentes eléctricos internos puede causar daños físicos. Las reparaciones o el servicio sólo deben ser realizados por personal calificado.
6. No lo expongas al calor intenso, agua en exceso, humedad o a la luz solar directa por tiempos prolongados
7. La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un rango de aproximadamente 10 m (30 pies). La distancia máxima de comunicación puede variar dependiendo de los obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o de la radiación electromagnética.
8. Las microondas emitidas desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos.

Conexión

NOTA IMPORTANTE: Antes de conectar tu ratón a un dispositivo, asegúrate de haberlo cargado mínimo durante 2 horas. Para esto, conecta el cable incluido a tu ratón en el puerto de carga tipo C, y conecta la otra punta del cable a una toma de corriente USB de 5Vcc de por lo menos 1A.

Conexión inalámbrica 2.4GHz (a través de receptor USB)

1. Enciende tu ratón en el interruptor de la parte de abajo (ver imagen arriba). Posteriormente, conecta el receptor de tu mouse a un puerto USB de tu equipo (no es necesario apagar el equipo o instalar algún driver)
2. Automáticamente el sistema operativo detectará el mouse como dispositivo USB Plug&Play. Esto tardará unos segundos.



3. Enseguida tu mouse estará listo para usarse.
4. En caso de ser necesaria la instalación de un driver, el sistema operativo de tu equipo hará la instalación automáticamente

Conexión Bluetooth

1. Enciende tu ratón en el interruptor de la parte de abajo (ver imagen en Vista general).
2. Presiona y mantén presionado el botón DPI (cambio de resolución) durante tres segundos para entrar en el modo de emparejamiento bluetooth. Verás que luz del sensor comenzará a parpadear en color azul, lo que indicará que está listo para ser enlazado mediante bluetooth
3. Activa la conectividad bluetooth de tu computadora, teléfono, tableta o cualquier otro dispositivo con el que lo vas a enlazar, y ve a la lista de dispositivos. Tu ratón aparecerá con el nombre "Mouse COLOR!"
4. Selecciónalo en la lista para emparejar

NOTA: En algunos dispositivos es necesario ingresar un código de emparejamiento, si es así, ingresa '0000'. Los audífonos se apagarán automáticamente después de tres minutos en caso de no tener conexión.

Cambio de resolución

Para cambiar la resolución del mouse entre 800, 1200, 1600 DPI, debes presionar el botón "DPI" situado en la parte superior del mouse (botón 5 en imagen de vista general).

Cuidados



- Evita derramar líquido sobre tu equipo, puede ocasionar mal funcionamiento e incluso invalidar la garantía.
- Evita los golpes fuertes.
- Mantén tu mouse alejados de tierra y polvo.
- Limpia el mouse ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de equipo electrónico.

Especificaciones Técnicas

Alimentación:	5Vcc 1A
Conector de carga:	Tipo-C
Transmisión:	Inalámbrica 2.4GHz – BT
Alcance de operación:	10m
Batería:	400mAh
Resolución DPI:	800, 1200 y 1600
Sensor:	Óptico
Botones:	4D
Circuito:	PAW 3065
Switch:	3 millones de ciclos
Dimensiones:	105 * 59.5 * 34mm
Compatibilidad:	Windows, Mac, iOS, Android

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ Sello: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Av. Magallanes no. 1155 Col. Santa Anita Residencial, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45600 . R.F.C. MCH-920810-FE6