

Guía de Usuario

PC-116608 / PC-116615

Bienvenido al mundo Perfect Choice.

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

Conexión Conecta los auriculares a tu dispositivo de audio. Coloca los auriculares en tus oídos, comienza la reproducción en un volumen bajo y súbelo gradualmente al nivel deseado.

Uso del micrófono (Conector TRRS)

Tus audífonos tienen un conector 3.5mm TRRS como se muestra en la imagen. Estos conectores manejan el micrófono y salida de audio juntas.

Para contestar o colgar llamadas, presiona el botón del control integrado en el cable.

Los audífonos pueden conectarse a una fuente de sonido que no acepte entrada de micrófono y usarse sin esta función.

Cuidados y precauciones

- Evita derramar líquidos sobre el equipo, pueden ocasionar malfuncionamiento o su inutilización.
- Manéjalo cuidadosamente y evita que se golpee.
- Mantén tu equipo alejado de tierra y polvo.

⚠️ Precauciones. Escucha responsablemente

Para evitar daño a tus oídos, asegúrate de que el volumen de tu dispositivo sea bajo antes de iniciar la reproducción.

Los niveles de ruido se miden en decibeles (dB), la exposición a cualquier ruido igual o mayor a los 85 dB puede causar la pérdida gradual de la audición. Controla su uso, la pérdida de audición es una función de volumen versus tiempo. Mientras más alto sea el volumen, menor es el tiempo que puedes exponerte a él.

Uso responsable.

No uses los auriculares cuando no sea seguro hacerlo, como al operar un vehículo, cruzar calles o durante actividades o en ambientes que requieran tu atención completa. Es peligroso conducir usando auriculares ya que disminuye tu habilidad para escuchar sonidos fuera de tu vehículo que pueden salvarte la vida, como el cláxon de otro auto o las sirenas de un vehículo de emergencia.

Especificaciones Técnicas

- Conector: 3.5 mm
- Longitud de cable: 1.2 m
- Compatibilidad: Dispositivos con salida de audio TRRS 3.5 mm

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo. Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

CDMX, GDL y MTY: 4777 0853

Resto del País: 01800 148 1828

soporte@masterchoice.com

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES: **1.** Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@masterchoice.com para indicarle el procedimiento para hacerla válida. **2.** Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Easyline® sin ningún cargo para el consumidor. **3.** El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. **2.** Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. **3.** Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ Marca: _____

Modelo: _____ Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Sello: _____

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____ C.P. _____

Ciudad / Estado: _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@masterchoice.com, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6