

Diadema inalámbrica

Mono con cancelación de ruido




Guía de Usuario

PC-116882

Bienvenido al mundo Perfect Choice.

Antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía



1. Botón multifunción
2. Botón bajar volumen
3. Botón Subir volumen
4. Puerto de carga (5v) Tipo C
5. Botón silenciador de micrófono

Funcionalidad de los botones de mando

Encendido: Mantenga presionado el botón multifunción, durante aproximadamente 3 segundos, el auricular se enciende con tono rápido y la luz azul parpadea 5 veces rápidamente.

Apagado
—Mantenga presionado el Botón Multifunción durante 3 segundos, la luz roja parpadeará rápidamente 5 veces con tono rápido.

Responder Llamadas
—Al entrar una llamada, presione brevemente el Multifunción para responder.

Colgar Llamadas

—Durante una llamada telefónica, presione brevemente el Botón Multifunción para colgar el teléfono.

Rechazar Llamadas

—Cuando llegue una llamada, mantenga presionado el Botón Multifunción durante 2 segundos para rechazar la llamada telefónica.

Remarcación

—Durante el estado de espera, haga doble clic en Botón Multifunción para volver a marcar el último número.

Silenciar el micrófono

– Durante una llamada, mantenga presionado el botón de silencio durante 1 segundo para silenciar el micrófono. Misma operación para reactivar el micrófono.

Botón Subir Volumen / Adelantar

- Presione brevemente el botón "+" para subir el volumen
- Mantener pulsado el botón "+" durante 1,5 s para reproducir la siguiente canción.

Botón Bajar Volumen / Atrasar

- Presione brevemente el botón "-" para bajar el volumen
- Mantenga presionado el botón "-" aproximadamente 1,5 s para reproducir la canción anterior

Reproducir / Pausar Música

- Presione brevemente el Botón Multifunción para reproducir / pausar la música.

Sincronización PC–116882

Coloca tu Diadema inalámbrica y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.

Pon la Diadema Inalámbrica en modo de sincronización (Estando apagado, mantén presionado el botón Multifunción hasta que los indicadores rojo y azul parpadeen alternativamente con tono rápido.

Sigue las instrucciones de tu equipo (Smartphone, Tablet, PC) para iniciar el proceso de sincronización.

Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión Bluetooth de tu equipo o Smartphone, seleccionar la opción "buscar dispositivo".

El dispositivo se visualizara como PC–116882, se debe seleccionar y este preguntara "si desea establecer conexión", pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización

En algunos dispositivos puede solicitar una contraseña o PIN de conexión, de ser así introduce 0000.

Si la conexión es satisfactoria, el luz azul indicadora prendera y apagara rápidamente dos veces cada 4 segundos.

Conexión Dual

A. Conexión con el primer teléfono móvil correctamente, Después apagar Bt del 1er Dispositivo conectado.

B. Apagar el auricular y reiniciarlo para ingresar al modo de emparejamiento (realizar el mismo proceso de sincronización antes explicado).

C. Buscar en el dispositivo PC–116886 y conectarse con el segundo teléfono celular (pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización).

D. Luego encienda y conéctese con el primer teléfono celular manualmente (seleccionando la conexión ya establecida), ahora el auricular se conecta con dos teléfonos celulares.

Modo de Carga

Batería Baja: La luz roja parpadea dos veces cada 12 segundos y tiene un tono de aviso cada 60 segundos

Proceso de carga: Al momento de cargar la luz roja esta siempre encendida

Carga completada: La luz roja esta apagada

Tiempo de carga: 3 a 4 horas.

Este equipo cuenta con Cancelación de Ruido CVC (Clear Voice Capture por sus siglas en ingles) el cual reducirá el ruido ambiental captando de mejor manera la voz en el micrófono, de tal manera que el interlocutor escuche mejor tu voz.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	5Vcc 2A
Conector de carga:	USB tipo C
Driver:	8 mm
Batería:	400mAh
Tiempo de carga:	3 Hr
Tiempo de reproducción / Uso:	hasta 25 horas
Tiempo modo espera:	1000 hrs
Cancelacion de Ruido:	CVC
Transmision:	Bluetooth
Distancia máxima Bluetooth:	10 mts
Conexión Dual:	2 Dispositivos
Perfiles BT:	A2DP, AVCRP, HFP, HSP.

El tiempo máximo de carga es de 4 horas, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo.

No exponga la diadema inalámbrica a temperaturas altas, no use este aparato cerca del agua o superficies húmedas.

No intervenga o manipule esta Diadema inalámbrica , podrían sufrir un daño irreparable e invalidar la garantía.

La carga máxima depende de la frecuencia de uso, una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 01800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (1 año) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ Modelo: _____

Fecha de compra: _____ Sello:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____ Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: México, Guadalajara y Monterrey: 4777-0853 Resto del país: 01800-724-6423 soporte@perfectchoice.me. Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc CP. 06500 Ciudad de México R.F.C. MCH-920810-FE6 País de origen: China