

Audífonos ANC + ENC con pantalla Led táctil

## Guía de Usuario –PC–117179

### Especificaciones técnicas

- Alimentación: 5Vcc 1A
- Conector: Tipo C
- Transmisión: Inalámbrica BT V5.3 (2.4GHz)
- Alcance: 10 metros
- Chipset: JL7003D
- Batería estuche/audífono: 500/40 mAh
- Tiempo de reproducción: Hasta 50h (total) / 9h (por carga) 50% Vol Promedio 75% volumen 40h total / 6.5h por carga
- Frecuencia de respuesta: 20Hz – 20KHz
- Dimensiones de estuche: 61 x 28 x 54 mm

### Contenido

- 1 Par de audífonos
- 1 Estuche de carga
- 1 Cable de carga
- 1 Guía de usuario



**Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.**

### MODO DE SUSPENSIÓN

**NOTA IMPORTANTE:** Tus audífonos cuentan con una función de ahorro de batería el cual permite apagar la pantalla y los audífonos inhabilitándolos para mantener el producto en modo de suspensión. De fábrica, tus audífonos estarán configurados en este modo para preservar el tiempo de vida de la batería. Para activarlos una vez adquiridos, simplemente deberás conectar el cable de carga en el estuche, y el modo de suspensión se deshabilitará.

De manera normal, los audífonos completamente cargados dentro del estuche podrán durar hasta 74 días en modo reposo sin tocarlos. Es recomendado que cuando no vayas a utilizar tus audífonos por un periodo de tiempo prolongado, actives el modo de suspensión para aumentar el tiempo de vida de la batería evitando que se active la pantalla por contactos innecesarios.

Para **ACTIVAR EL MODO SUSPENSIÓN**, deberás presiona el botón que se encuentra en la parte de abajo del estuche **5 VECES SEGUIDAS**, entonces notarás que la pantalla se apaga y el modo de



Para volver a activarlos, simplemente deberás conectar el cable de carga en el estuche, y el modo de suspensión se deshabilitará.

## Información de seguridad

Lee atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y conserva este instructivo para consultarlas en el futuro.

1. Este producto no es un juguete. Manténlo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
3. Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que sea masticado y/o tragado de manera accidental.
4. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 a 40 grados celsius. Temperaturas por debajo o por encima podrían afectar el funcionamiento.
5. Nunca intentes abrir el producto. Manipular o tocar los componentes eléctricos internos puede causar daños físicos. Las reparaciones o el servicio sólo deben ser realizados por personal calificado.
6. No lo expongas al calor intenso, agua en exceso, humedad o a la luz solar directa por tiempos prolongados
7. Retira los auriculares en caso de detectar fugas o calor excesivo del producto para evitar quemaduras o sarpullidos.
8. Protege tus oídos del volumen alto. El volumen alto en tiempos prolongados de uso puede dañar tus oídos.
9. La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un rango de aproximadamente 10 m (30 pies). La distancia máxima de comunicación puede variar dependiendo de los obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o de la radiación electromagnética.
10. Las microondas emitidas desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos.
11. Los audífonos son resistentes a salpicaduras y al sudor, sin embargo no tienen protección contra sumersión en el agua.

## Emparejamiento

### Área táctil

1. Los auriculares se encenderán automáticamente una vez que se abras la tapa del estuche de carga, (no es necesario quitarse los auriculares primero) o bien, presiona y mantén presionada el área táctil de ambos auriculares para encenderlos, escucharás el tono de encendido
2. El LED indicador comenzarán a parpadear de color rojo y azul en ambos auriculares. Ambos auriculares se emparejarán automáticamente entre sí en 5 segundos. Una vez que estén emparejados entre sí, el LED de uno de los auriculares cambiará a color rojo y en el otro quedará parpadeando
3. Ahora enciende la conexión Bluetooth en tu teléfono o computadora para buscar dispositivos cercanos. Tus audífonos se mostrarán como con el nombre "Audífonos SONOR". Localízalos en la lista de dispositivos y selecciónalos para emparejar.

**NOTA: En algunos dispositivos es necesario ingresar un código de emparejamiento, si es así, ingresa '0000'**

## Funcionamiento



## Cancelación de ruido ANC

Presiona el área touch del auricular IZQUIERDO durante TRES segundos para activar o desactivar esta función. Tus audífonos cuentan con 3 modos de uso para la cancelación de ruido:

**ANC Activado (ON)** – Cancelación de ruido activa; Los sonidos externos se aislarán, permitiendo disminuir el ruido en un rango de 25dB

**Modo transparencia** – Permite escuchar el sonido ambiental para mantenerte alerta a los ruidos externos, este modo es muy recomendado para uso en la calle, ya que te permite escuchar y estar atento a los ruidos de tu entorno

**ANC Apagado (OFF)** – Desactiva la cancelación de ruido manteniendo el sonido original y el aislamiento de ruido natural generado por los audífonos en el oído



## Volumen +/-

- Presione 3 veces el lado derecho para disminuir el volumen
- Presione 3 veces el lado izquierdo para aumentar el volumen

Utiliza la pantalla táctil (touch) para realizar cualquiera de las funciones arriba descritas



## Contestar/colgar una llamada entrante

En una llamada entrante:

- Toca una vez cualquiera de los auriculares en el área táctil para contestar la llamada

## Rechazar una llamada entrante

En una llamada entrante:

- Mantenga presionado durante 2 segundos cualquiera de los auriculares para rechazar la llamada
- Para colgar o terminar llamada, presione una vez cualquiera de los lados

**NOTA:** Tus audífonos Perfect Choice tienen 4 micrófonos para ser utilizados durante las llamadas, lo que permite activar la función de cancelación de ruido ENC que hará que disfrutes de voz clara durante tus llamadas. Esto funciona reduciendo la interferencia del viento y el ruido, para que tus palabras siempre se escuchen altas y claras

## Asistente de voz

Presione y mantenga el auricular DERECHO durante TRES segundos para activar el asistente de voz del teléfono (verificar compatibilidad de su teléfono)

## Funciones adicionales en el estuche de carga activadas a través de la pantalla TOUCH:

- Ecuador:** Permite seleccionar distintos modos de ecualización de acuerdo a tu música, pudiendo utilizar: Rock, Pop, Classic, Jazz y normal
- Buscar audífonos:** Activa un pitido o sonido fuerte en el audífono izquierdo o derecho (seleccionable) para poder localizarlo. NO SE UTILICE esta función con el audífono puesto ya que puede causar dolor leve por el sonido emitido
- Luz tipo linterna:** Activa una iluminación completa de la pantalla del estuche como ayuda en situaciones de oscuridad total
- ANC:** Control de cancelación de ruido activa
- Control de reproducción:** Atrasar, pausar o adelantar canciones
- Control de volumen:** Subir o bajar volumen
- Cronómetro:** Permite activar un cronómetro o alarma establecida en minutos. Una vez que el tiempo se cumple, emite pitidos de aviso en los auriculares
- Fotografía:** Permite activar el obturador de tu teléfono para controlar la toma de fotografías a través del estuche
- Fecha y hora:** Permite desplegar en pantalla la hora y la fecha

## Función de carga

Cargue completamente la base de carga antes del primer uso de los audífonos

### 1. Carga de la base

Conecte el cable tipo C incluido

El estatus de carga se mostrará en términos porcentaje (%) en la pantalla del estuche, pudiendo verificar el estado de carga de cada uno de los audífonos, así como el estatus de carga del estuche.

Nota, puede darse el caso que con el transcurso del tiempo la batería solo llegue a cargar al 75% sin embargo no afecta la funcionalidad de carga de los audífonos

### 2. Carga de los audífonos

- Cuando sea necesario que la batería se descargue, se escuchara un tono en los audífonos indicando batería baja, y las luces de ambos audífonos parpadeara una vez cada 5 segundos. Hasta el momento que ambos audífonos se apaguen por descarga de batería
- Coloque ambos audífonos en su base de carga
- Encenderá la luz blanca en cada audífono y se apagará cuando estén completamente cargados.




## Especificaciones técnicas

Alimentación:	5Vcc 1A
Conector:	Tipo C
Transmisión:	Inalámbrica BT V5.3 (2.4GHz)
Alcance:	10 metros
Chipset:	JL7003D
Batería estuche/audífono:	500/40 mAh
Tiempo de reproducción:	Hasta 50h (total) / 9h (por carga) 50% Vol Promedio 75% volumen 40h total / 6.5h por carga
Frecuencia de respuesta:	20Hz – 20KHz
Dimensiones de estuche:	61 x 28 x 54 mm

## Contenido

- 1 Cable de carga
- 1 Estuche de carga
- 1 Guía de usuario



Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

**Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:**

Soporte Técnico  
MX, GDL y MTY 55 4777 0853, 33 3283 1500  
Resto del País 800 148 1828 (800 PCHOICE)  
soporte@perfectchoice.me