

Manual de Instrucciones

Adaptador multipuerto USB 3.1 tipo C a HDMI /
USB 3.0 / USB-C

Modelo:
TTUSB-CAV

epcom[®]
POWER ⚡ LINE

■ **Por favor lea este manual antes de usar su Adaptador multipuerto.**

El cable USB Tipo C o USB-C es un tipo de conector más pequeño, ovalado y reversible por lo que puede conectarse sin una orientación específica a diferencia de las versiones anteriores las cuales requieren de un lado específico al conectarse.



NOTAS: Antes de la instalación conexión y encendido, verifique que no venga dañado el equipo.

Indicaciones de seguridad


1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.



ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.

■ 1.- Verifique el estado de la fuente USB-C

Asegúrese que su puerto USB-C este en buenas condiciones y operando correctamente.



■ 3.- Conexión de Equipos

Conecte los dispositivos al adaptador multipuerto



■ 2.- Conexión del conector

Realice la conexión del puerto USB tipo C macho al puerto tipo C del dispositivo a conectar.



4.- Verificar el buen funcionamiento

Verifique que esté operando correctamente



NOTA: Verifique el tipo de conexión de entrada de su equipo ya que pueden variar en algunos modelos.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web www.syscom.mx y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**”, además de encontrar su garantía mínima de un año en la página del producto.

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

Entrada: N/A

Salida: N/A

Fabricante: A Solicitud de la Autoridad

SYSCOM

Importado por: Sistemas y Servicios de Comunicación S.A. de C.V.

Tel. (614) 415-2525, Av. 20 de Noviembre No. 805, Col. Centro C.P. 31000

Manual: www.syscom.mx

País de Origen: China