

Aura

VORTRED®
[VICTORY ATTITUDE]

Bocinas RGB

V-930280

V-930280 / GUIA DE USUARIO

Antes de comenzar a usar este producto es importante leer esta guía.



Contenido del empaque

- 2 Bocinas
- 1 Guía de usuario

Para comenzar a utilizar tu producto es necesario que lo conectes a un adaptador o puerto USB que le brinde un voltaje de 5Vcc para que tu producto se energice y puedas comenzar a disfrutarlo.

Funcionalidad

Encendido

☺ Conecta el cable USB de tus bocinas a un puerto USB ya sea de un adaptador de corriente, o bien de tu computadora, y tus bocinas se encenderán automáticamente.

Apagado

☺ Simplemente desconecta las bocinas del puerto USB y tus bocinas se apagarán.

Modo Bluetooth

☺ Una vez conectadas a un puerto USB, tus bocinas entrarán en modo de sincronización automáticamente.

Modo Auxiliar

☺ Tus bocinas cuentan con en el cable un control de volúmen y dos botones de función; Uno para control de la iluminación, y otro para cambiar entre el modo Bluetooth y la entrada auxiliar de audio de 3.5mm. Presiona el Botón M (modo) brevemente para cambiar a modo auxiliar.

Modo BT Sincronización V-930280

📶 Coloca tus bocinas gaming bt y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.

📶 Sigue las instrucciones de tu equipo (Smartphone, Tablet, PC) para iniciar el proceso de sincronización. Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión Bluetooth de tu equipo o Smartphone, seleccionar la opción "buscar dispositivo".

📶 El dispositivo se visualizará como "Bocinas AURA", o bien con el número de parte V-930280 del producto. Una vez que tu dispositivo o computadora encuentre las bocinas en la lista de dispositivos, selecciona y este preguntara "si desea establecer conexión", pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización.

📶 En algunos dispositivos puede solicitar una contraseña o PIN de conexión, de ser así introduce 0000.

Si la conexión es satisfactoria, escucharás un tono y la conexión se establecerá con éxito.



Control



Botón de iluminación. Presiona brevemente para cambiar el tipo de iluminación y seleccionar entre los diferentes modos el que más te guste que tus bocinas desplieguen. Presionando este botón podrás también apagar la iluminación RGB.



Botón Mode. Presiona para intercambiar entre la entrada de audio Bluetooth o la entrada de audio Auxiliar de 3.5mm (cable con plug).



Perilla de control de volumen. Gira para aumentar o disminuir el volumen.

Modo Auxiliar

Para utilizar el modo auxiliar de tus bocinas gaming, conecta el cable de 3.5mm a tu dispositivo reproductor. Presiona el Botón M del control principal brevemente para cambiar a modo auxiliar. Para Reproducir, Pausar, Adelantar o Atrasar la música tendrás que hacerlo directamente desde su dispositivo.

Iluminación

Estas bocinas cuentan con luz LED con funcionamiento RGB, el cual presenta múltiples modos de luz diferentes + el apagado de la luz.

Para activar la luz LED es necesario presionar el botón **M** que se encuentra en el control ubicado en el cable. Al presionar cada ocasión se realizará el cambio de luz hasta que llegue al modo apagado.

Cuidados

- Evita derramar líquidos sobre tu equipo, puede ocasionar mal funcionamiento e incluso **invalidar la garantía.**
- Evita los golpes fuertes, estiramientos de más en su cable que puedan causar falsos **este tipo de daños invalidan su garantía.**
- Mantén tus bocinas alejadas de tierra y polvo.
- Limpia tus bocinas ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de equipo electrónico.
- Asegúrate de conectar adecuadamente el conector 3.5mm y conector USB, verificando su lado correcto de conexión, pues una mala conexión puede dañar conectores causando falso o desprendimiento y **esto invalida su garantía.**

Especificaciones Técnicas

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentación: | 5Vcc 1A |
| Transmisión: | Inalámbrica BT V.5.3 2.4GHz |
| Perfiles soportados: | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
| Conector: | USB (Alimentación) - 3.5mm TRRS (audio) |
| Potencia: | 10W RMS - 90W PMPO |
| Frecuencia de respuesta: | 65Hz-16KHz |
| Dimensiones: | 280*45*60mm (x 2) |
| Peso: | 1.2kg |

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

- "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ Modelo: _____

Fecha de Compra: _____ Sello

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____ Ciudad / Estado: _____

C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Av. Magallanes no. 1155 Col. Santa Anita Residencial San Pedro Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45600